

034163

Assembly Instructions / Οδηγίες Συναρμολόγησης

Περιλαμβάνονται: σώμα και κεφάλι από πολυρεζίνη, μεταλλικός σκελετός και καπέλο φωτιστικού



Βήμα 1:

Τοποθετήστε το μεταλλικό σκελετό στην εγκοπή και πιέστε τον σταθερά ώστε να ασφαλίσει στη θέση του



Βήμα 2:

Βιδώστε τον λαμπτήρα
(ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)



Βήμα 3:

Τοποθετήστε το καπέλο φωτιστικού



Βήμα 4:

Βιδώστε το κεφάλι από πολυρεζίνη



Τελικός έλεγχος συναρμολόγησης

